

上置式太阳能+采暖系统使用明白卡

1. 系统非采暖季可以关闭所有电源，采暖季进行通电，保证控制器、辅热系统的供电，电动阀、循环水泵联动正常，采暖季必须保证系统的电路通畅，严禁断电，控制器必须保持常开状态；水暖炉烧旺后一定要按采暖按键，让采暖热水循环起来；
2. 冬夏两季交替使用在温控器上调节更换，非采暖季（6-10月）太阳能集热器盖上遮阳网，防止水箱温度过热导致爆管；
3. 采暖季查看控制器，“补水”灯暗，水滴水位在100处，可知水箱不缺水，可以运行；
4. 当水箱缺水时及时上水，上水必须在晚上10点以后或早上6点前完成上水，避免集热器温度过高而炸管；
5. 使用及上水时，请做好防水措施，以免漏水造成不必要的损失；
6. 水箱侧部的排气孔/溢流孔，严禁堵塞，以免因排气不畅或进气不畅而损坏水箱；
7. 使用时检查所有阀门，除排水阀外其余阀门保证开启，严禁闭阀运行；
8. 如遇见长时间停电导致管路冻堵，必须先用伴热带解冻后再正常运行，解冻时按“解冻”键，显示屏“解冻”点亮，确定为伴热带加热，进行解冻；
9. 系统正常运行时，显示屏显示温度为太阳能集热水箱内温度，温度高于设定值，显示屏“采暖循环”点亮；
10. 每隔15-20天清洗一下水泵前端过滤器；
11. 在正常不住人的房间可以关小暖气片小阀门，但严禁关死，避免房间过冷导致管路冻破；
12. 定期对暖气片排气，保证暖气片或暖风机内无空气，无水流声；
13. 冬季采暖时每隔1个月清洗太阳能真空管表面一次，保证真空管的吸热效率；
14. 长期不在家的用户需要将系统内的水排空，断开空开开关；
15. 系统运行2年要用除垢剂对系统常规保养；
16. 太阳能+系统管线用户不得私自更改，加装；
17. 辅热为水暖炉，放炉具的屋内要保证室内空气流通通畅，避免一氧化碳中毒；如果配备了烟感报警器要保证常开，固定于炉具1米左右墙体上；